

Operación de Filtros

1) Preparación de la bomba: (solo para equipos portátiles)

- Retirar la tapa del filtro de pelo de la bomba.
- Verificar que el canasto de pelo se encuentre correctamente ubicado y limpio.
- Colocar la manguera del limpiafondo dentro de la piscina, sumergiéndola de tal modo que quede con la menor cantidad de aire posible en su interior.
- Llenar con agua el filtro de pelo.
- Colocar y ajustar la tapa del filtro, verificando previamente la correcta posición de la junta.

2) Lavado de arena: (se realiza solo la primera vez que se utiliza el filtro)

- Colocar la multiválvula en la posición “retrolavado”.
- Encender la bomba, pulsando el botón de encendido. La bomba arrancará, pero tardará algún tiempo en comenzar a bombear agua, debido a que previamente debe desalojar el aire contenido dentro de la manguera del limpiafondo.
- Luego de comenzar a circular el agua, debe continuarse esta operación hasta que se observe a través del visor de la multiválvula que el agua circule limpia.
- Detener la bomba.

3) Enjuague:

- Esta Operación debe realizarse siempre luego del retrolavado, para evitar que se traben las multiválvulas.
- Colocar la multiválvula en la posición “enjuague”.
- Encender la bomba, la misma arrancará pero tardará algún tiempo en comenzar a bombear agua, debido a que previamente debe desalojar el aire contenido dentro de la manguera del limpiafondo.
- Luego que comienza a circular el agua, debe continuarse esta operación hasta que se observe a través del visor de la multiválvula que el agua circula limpia.
- Detener la bomba.

3) Filtrado:

- Colocar la multiválvula en posición “filtrado”
- Realizar todos los pasos indicados en el punto 1, “preparación de la bomba”.
- Encender la bomba, la misma arrancará pero tardará algún tiempo en comenzar a bombear agua, debido a que previamente debe desalojar el aire contenido dentro de la manguera del limpiafondo.
- Detener la bomba.

4) Retrolavado:

- Esta operación se realiza cada vez que se note una merma en la cantidad de agua que circula a través del equipo durante la operación de filtrado, como consecuencia de la saturación de suciedad en las camas de arena.
- Colocar la multiválvula en la posición “retrolavado”.
- Realizar todos los pasos indicados en el punto 1, “preparación de la bomba”.
- Encender la bomba, la misma arrancará pero tardará algún tiempo en comenzar a bombear agua, debido a que previamente debe desalojar el aire contenido dentro de la manguera del limpiafondo.
- Luego de comenzar a circular el agua, debe continuarse esta operación hasta que se observe a través del visor de la multiválvula que el agua circule limpia.
- Detener la bomba.
- Realizar la operación de enjuague según se indica en el punto 3.

5) Desagote: (para desagotar la Piscina, o cuando se le pasa el limpiafondo después de haber utilizado, clarificante o decantador)

- Colocar la multiválvula en la posición “desagote”.
- Realizar todos los pasos indicados en el punto 1, “preparación de la bomba”.
- Encender la bomba, la misma arrancará pero tardará algún tiempo en comenzar a bombear agua, debido a que previamente debe desalojar el aire contenido dentro de la manguera del limpiafondo.
- Detener la bomba.

ATENCIÓN!

Nunca mover la llave selectora de la multiválvula con la bomba en funcionamiento, porque se pueden dañar los mecanismos de cierre de la misma.

Guardar siempre el equipo con la multiválvula en la posición “fuera de servicio”, para evitar que las guarniciones de goma se queden pegadas con las impurezas del agua.

Se recomienda pasar el limpiafondo con la multiválvula en posición “desagote” para evitar una saturación prematura de las camas de arena”.