



## INDICACIONES PARA EL EMPOTRAMIENTO DE SU PILETA DE PLASTICO REFORZADO CONFIBRA DE VIDRIO

1. Marque en el terreno elegido el contorno de la pileta **sobre tierra NO removida**.
2. Retire hacia un lado la pileta y proceda a efectuar el foso **verticalmente**, proceda a dar al foso la inclinación lateral que tiene la pileta (a medida que vaya perfilando el foso, recomendamos ir probando con la pileta para evitar posibles errores). La distancia entre laterales de foso y pileta **NO DEBE SER MAYOR DE 10 A 13 cm**.
3. Coloque en el fondo del foso (5 cm. aproximadamente de arena fina zarandeada en proporción de 5 baldes de arena y 2 de cemento **en seco**). Revisar que no haya cascotes o piedras.
4. Coloque la pileta y controle que el fondo se encuentre perfectamente apoyado en toda su superficie.
5. Comience a llenar la pileta con agua y vaya rellenando la cavidad entre la pileta y los laterales del foso, mezclando arena y cemento en igual proporciones que punto 3 (mezcla que se debe colocar **en seco**) esta operación debe realizarse en forma sincronizada. El borde de la pileta deberá quedar apoyado sobre un camino de lajas o de otro material, con una inclinación hacia el exterior.

**MUY IMPORTANTE:** Se aconseja cumplir con los puntos anteriores para un óptimo empotramiento de la pileta, como así también, la construcción de la vereda perimetral, para evitar que el agua que rebalse o de lluvia afloje la tierra de su contorno ejerciendo presión hacia la pileta.